

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: 16F1824 UR問題發問](#)

[Subject: Re: 16F1824 UR問題發問](#)

作者: Ryang

2017年04月12日 12:05:05

在 Data Sheet 裡，RCIF 的清除機制是讀取 RREG 暫存器後 RCIF 就會自動被清除。

先架設你的 PPS 設定 UART 的腳位是正確的。

建議你直接修改一下 `SendByteSerially(RCREG); // Echo back received char 為 TXREG=RCREG;` 看看。這時只要收什麼就會傳什麼出去。如果還不行就要使用斷點設定來檢測一下中斷是否有發生。