

# 您設計產品時的好朋友！



[Forum: 32-bit PIC](#)

Topic: 請教 PIC32MZ 執行 example code "nvm\_read\_write" 的問題

Subject: 請教 PIC32MZ 執行 example code "nvm\_read\_write" 的問題

作者: cctsai1984

2018年01月08日 16:49:48

您好，

我的mcu是 PIC32MZ0512EFE064，

執行 harmony v2.5 與 v2.03b 的 appsdrivernvm 底下的 example code "nvm\_read\_write"，

當程式run 到 APP\_EraseMemoryAndVerify()內的 case APP\_ERASE\_STATE\_ERASE\_CMD：

DRV\_NVM\_Erase函式 (程式碼 Line 368)，mcu都會被reset，不知道是哪邊有問題？

我手上只有 PIC32MX Ethernet SK2的板子，拿來執行這個example都OK，但移植到我自己的 PIC32MZ project就會發生 mcu被reset。

-----  
我的開發環境：X IDE v4.05，xc32 v1.44

燒錄tool：PICKit3