

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit AVR](#)

Topic: arduino fuse 設定

Subject: arduino fuse 設定

作者: garyyang

2018年04月03日 10:24:52

- 1.最近研究arduino發現其boot loader的fuse low byte設定SUT1,SUT0設定為11，查了datasheet (ATMEGA328P)此值代表為Reserved，那實際上Start-Up Times及Additional Delay from Reset是多少？
- 2.另外Fuse High Byte裡的設定有關BOOTSZ1,BOOTSZ0在arduino的boot loader裡有的設定00有的設定11，因為此選項是選擇boot loader的size，為何有的選擇size比較大的比較小，不解？