

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: Bootloader與讀取Flash progrm問題](#)

[Subject: Re: Bootloader與讀取Flash progrm問題](#)

作者: Ryang

2018年09月13日 15:59:12

BOR 沒啟用，後面設幾伏特都沒有用。一般 BOR Enable後，作動的電壓大該低於 PIC 供電電壓的 80% 即可。例如 5V Vcc 就設定 BOR 電壓為 4.1V。如果是 3.3V 就設在 2.7V 左右。

設 BOR 的原因是避免程式在低於正常工作電壓時的亂執行，這時執行到 EEPROM 的寫入程式那就資料遺失了...