

無線藍芽喇叭使用手冊

Bluetooth Stereo Speaker



裝置名稱：MCHP_BT_XXX

本機特點:

- 支援HFP, HSP, AVRCP, A2DP, PBAP & SPP
- SBC+AAC
- Multi-Link
- 可記錄 8 個裝置(手機or 平板)
- 4 國語音提示音(中, 英, 西 & 法 @可用按鈕切換)
- 來電報號 (英文格式)
- 藍牙裝置電池狀態的提示音(@可用按鈕觸發)
- 手機上藍牙電池電量顯示
- 最大充電電流 361mA (電池容量 1200mA/H)
- 電池 3.7V (3.4V時, 會有LED & Tone提示, 3.3V 時會自動關機)
- 可邊聽邊充電
- 支援 mSBC



按鍵功能:

 : 多功能複合鍵

開關機操作時：

1. 當關機時，長壓2.5秒進入開機；當開機時，長壓2.5秒進入關機
2. 當關機時，長壓5.6秒進入配對狀態
3. 長壓10秒讓裝置回到出廠值，

 +  : 更改提示音語言（中、英、西、法）


 : 電池充電接口

 : 外部音源輸入






藍牙喇叭配對方式

藍牙喇叭需經配對後才可以使用，經配對後的藍牙喇叭只要開機就可與原配對裝置直接連線使用。

初次配對：






1. 在藍牙喇叭關機模式下，連續按住  鍵 2.5 秒後藍牙喇叭開啟並進入配對模式。
2. 在 Android 手機直接按住藍牙圖示顯示藍牙配對裝置的狀態。按選“**搜尋**”後檢視“**可用的裝置**”是否有“**MCHP_BT_xxx**”的裝置。如搜尋不到可重複 1 & 2 的步驟。如果有看到此裝置，直接點選 MCHP_BT_xxx 即可進行配對。
3. 配對成功後就可以在手機的“**配對裝置**”看到 MCHP_BT_xxx 藍牙喇叭裝置並顯示該裝置“**連接置手機與媒體音訊**”
4. 此時藍牙喇叭配對連線完成，這時可直接用手機撥放音樂給藍牙喇叭撥放。

播放音樂功能






					
短按鍵	上一首	下一首	播放/暫停	音量小	音量大
長按鍵	切換音效	電池電量 語音提示	x	x	x

電話免持功能

當電話來電時：

					
短按鍵	x	x	接聽電話	音量小	音量大
長按鍵	x	x	掛斷電話	x	x

當播出電話時：

					
短按鍵	x	x	掛斷電話	音量小	音量大
長按鍵	x	x	掛斷電話	x	x

當通話時：

					
短按鍵	x	x	掛斷電話	音量小	音量大
長按鍵	x	x	掛斷電話	關閉 麥克風	打開 麥克風