

# 您設計產品時的好朋友！

---



Forum: 8-bit PIC

Topic: 請益量測外部輸入1KHz方波的方法

Subject: Re: 請益量測外部輸入1KHz方波的方法

作者: Ryang

2016年12月09日 14:03:10

感謝您的回覆及做法。

測量外部訊號的方法真的有很多種。看個人的喜好。

不過剛在查一下 PIC18F46J50 在 Timer1 是有 Gate Time 的設計的。請看一下 Data Sheet 的 196 頁。FIGURE 12-1: TIMER1 BLOCK DIAGRAM