

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

Topic: [請問這個要求需要使用到multi-task甚至是RTOS嗎?](#)

Subject: Re: [請問這個要求需要使用到multi-task甚至是RTOS嗎?](#)

作者: yiming

2017年09月15日 17:32:33

連PWM都不需要用到,好強

引用:

Eigen 寫道:

你不懂 4ms 處理一次?

一般pic timer0 ,最基本就是讓timer0 4ms interrupt 一次。

當然你要 1ms 8ms 16ms 都可以,只是最基礎都是 4ms,每中斷一次,就 set flag

二、你的main loop,則一直檢查 flag ,flag set,就表示 發生 4ms 中斷,就進去處理

處理什麼? 250-- 到0 = 1sec ,

40-- 到 0 =160ms 210--到0 =840ms = 1sec duty 16%

80-- 到 0 =320ms 170--到0 =780ms = 1sec duty 32%

1sec 的pwm 用 timer 很容易就做出來了~~