

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC16F1507-Oscillation EC mode 外部線路要怎接](#)

[Subject: Re: PIC16F1507-Oscillation EC mode 外部線路要怎接](#)

作者: Ryang

2018年05月17日 14:57:56

32768 Hz, 這是業界用來產生時間的。

手錶裡也是用這頻率。

因 $32768\text{Hz} / 16384 (2^{14}) = 0.5$ 秒

$32768 / 32768 =$ 一秒。

只要使用一個 16-bit 的計數器就可以了。