

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: near 指令使用(Access Bank)

Subject: Re: near 指令使用(Access Bank)

作者: Ryang

2020年01月31日 14:06:26

抱歉一時眼拙沒看清楚是使用 C18 的編譯器。

建議如果可以建議使用 XC8 來取代 C18。因為 C18 已停止更新取而代之的是 XC8。

使用 C18 的話，建議參考一下 "W401 v3 MPLAB C18 C Compiler Workshop" 教材的第二天課程。在第五章節裡有詳細說明 RAM 的資料穢駁]定及中斷的使用設定。

如果改用 XC8 後，可以參考一下教育訓練 "XC8T v1.0 New!" 的教材，裡面有詳細的說明 XC8 的使用。

範例程式可以參考 "PIC101 X IDE & MCC & XC8 的綜合基礎課程 New!" 的教材，裡面有使用 MCC 的範例與一般的設定比較。

我的建議是改用 XC8 compiler，如果還是使用 C18 且一直無法翻譯成左爾陞C將專案檔整個 zip 後貼上來幫你改一下。