



F1 為 SMD 包裝的 USB FUSE

JP4 則用來 ENABLE USB CONNECTOR 上的 POWER

\*\*Z1 為 OPTIONAL , 主要為 MCLR 腳位限壓用



TH001A & TH001B 不只適用於 PIC18F14K50 系列  
，也能用於 20-PIN 的 PIC16F



這 4 個 8 \* 2 的 CONNECTOR 主要用於將 TH001A & TH001B 固定於 APP026-3 並取得電源和連接 DEBUG 的接腳。若獨立操作時不須這些 CONNECTOR

Title			<Title>
Size	Document Number	Rev	
B	<Doc>	<RevCode>	
Date:	Tuesday, June 30, 2009	Sheet	1 of 1