

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: [如何燒錄pic18f452](#)

Subject: Re: [如何燒錄pic18f452](#)

作者: first

2004年07月04日 21:14:35

- 1.我照著PICDEM.NET USER'S GUIDE的2.4節做，dos確實有顯示ip但我的PICDEM.net DEMO BOARD的LCD上依舊顯示DHCP/Gleaning...，而終端機畫面上依舊空白
- 2.後來插上ip分享器，LCD有顯示ip，但在終端機上依舊沒顯示ip，也無法更改其ip
請問版主還有別的辦法嗎？謝謝