

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: [綜合應用](#)

Topic: [UART\\_Bootloader AN1310 v1.05r for PIC18F 使用問題](#)

Subject: [Re: UART\\_Bootloader AN1310 v1.05r for PIC18F 使用問題](#)

作者: [magic\\_leon](#)

2013年07月31日 20:47:08

確定是有等於32 (0x20) <BLOCKSL> Write 才有問題.

有兩組 HEX code 提供, 如下 :

1. PIC18\_BootTest\_0000\_0FBF\_OK.hex

於等於 31 (0x1F) <BLOCKSL> Write 正常無問題 .

2. PIC18\_BootTest\_0000\_0FDF\_ERROR.hex

等於 32 (0x20) <BLOCKSL> Write 有問題, 由 UART Monitor 發現是 PC S/W 送出之 Data 不完整(有問題) .

3. C:\Microchip Solutions\Serial Bootloader AN1310 v1.05\PC Software\Readme.txt 文件中有提到 :

1. You first need to download and install the Qt 4.6.1 SDK. A copy of this software can be found at:

Windows - <ftp://ftp.qt.nokia.com/qtsdk/qt-sdk-win-opensource-2010.01.exe>

此連結已無此檔案, 可否提供新版 SDK 檔案, 以及 轉成執行檔的流程 .

Thanks !

附加檔案:

---

[PIC18\\_BootloaderTestHex.rar](#) 大小: 1.33 KB; 下載次數: 186