

您設計產品時的好朋友！



Forum: [綜合應用](#)

Topic: [PIC24EP 如何保護Auxiliary Memory區](#)

Subject: [PIC24EP 如何保護Auxiliary Memory區](#)

作者: thanin

2017年07月12日 10:04:55

您好，我希望Auxiliary Memory區不可以被讀取，
以下我所試過的設定下載至IC後MCU沒有任何動作。

```
// FAS
```

```
#pragma config AWRP = OFF
```

```
#pragma config APL = ON
```

```
#pragma config APLK = ON
```

或

```
// FAS
```

```
#pragma config AWRP = OFF
```

```
#pragma config APL = OFF
```

```
#pragma config APLK = ON
```

或

```
// FAS
```

```
#pragma config AWRP = OFF
```

```
#pragma config APL = ON
```

```
#pragma config APLK = OFF
```

如果三個都設OFF MCU會正常的動作，但程式也可以被讀取。

請問要如何設定？