

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

Topic: [\[PIC16F18345\] ISR issue when boot to APP FW from bootloader](#)

Subject: Re: [\[PIC16F18345\] ISR issue when boot to APP FW from bootloader](#)

作者: tienhaha

2017年09月14日 18:10:29

Hi Ryang

現在又遇到問題就是

如何讓已經在run APP FW再跳回bootloader

並可以可以使用UART呢?

因為APP FW已經有再使用interrupt

是否還是要在

```
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void)
```

裡面加

```
asm ("pagesel    " str (0x0));
```

```
asm ("goto      " str (0x0));
```

Thanks

Tien.