

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [關於MOVF這個指令與一個小問題](#)

Subject: [關於MOVF這個指令與一個小問題](#)

作者: firststop0

2017年10月27日 17:09:53

Hi,各位好。

小弟正在檢查一個程式的disassembly code，看到有一些不太懂的地方想要請教前輩們。

我使用的PIC是16F1824

1. MOVF指令

在spec上中的MOVF的例題為：

syntax: [label] MOVF f,d

MOVF FSR, 0

After instruction

W = value in FSR register

Z = 1

當d=0時，destination是W register；當Z=1時，代表運算結果為0

想請問，為什麼在這個例題中，運算的結果是0呢？那又是做了那些運算呢？

另外，在附圖中，有一行的指令為：

INCF error_counter, F

想請問一下，F指的是什麼？在spec當中沒有看到這個符號

附加檔案：



