

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: [32-bit PIC](#)

Topic: [\[請教\]PIC32MX230F064D的I2C Slave Mode](#)

Subject: [\[請教\]PIC32MX230F064D的I2C Slave Mode](#)


作者: zero7386

2018年01月18日 11:21:16

請教一下各位大大,我使用MCC所產生的I2C Slave mode的弁 但我送資料進去時,void \_\_ISR( \_I2C\_2\_VECTOR, IPL1AUTO) \_I2C\_2 ( void )這個函數完全沒有動作,我有用示波器量SDA和SCL上有訊號,所以想請教一下,是否有大大有試這I2C slave mode的弁




附加檔案:

1.JPG(44.35 KB)



2.JPG(24.61 KB)

## I2C2

 Easy Setup  Registers  Notifications : 0

### ▼ I2C2

#### Interrupt Enables

- I2C2 Master Event
- I2C2 Slave Event
- I2C2 Bus Collision Event

▼ Register: I2C2ADD