



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [關於pic16F1526 I/O相關問題](#)

Subject: [關於pic16F1526 I/O相關問題](#)

作者: onekill

2018年03月19日 09:29:42

各位好

這邊有個小問題想請教一下

有關於I/O上的問題

目前我使用pic16F1526這顆MCU

我將RE1跟RE2設成一般AD輸入部分

```
ANSELE = 0b00000111;
```

```
TRISE = 0b00000111;
```

```
LATE = 0b00000000;
```

可是我目前尚未將RE1及RE2送電前

這兩隻腳位本身就送電進去了

也就是說我讀取RE1跟RE2的AD已經有值了

想請問說是否我是不是哪裡設定錯誤或者沒有考慮清楚

另外我改RE1跟RE2改成一般輸入時也是一樣

```
ANSELE = 0b00000001;
```

```
TRISE = 0b00000111;
```

```
LATE = 0b00000000;
```

也是同時輸入腳為尚未送電時就已經有電了

不好意思 麻煩指教了