

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC18F65K40 只能送字符 不能送字符串

Subject: Re: PIC18F65K40 只能送字符 不能送字符串

作者: wzy8430121

2018年04月03日 14:47:30

非常感謝！助！！的确是K40系列的一

修復方法：

在工程中新建一 assembly file ，命名 powerup.as

然后在 powerup.as 中添加以下代碼；重新編譯即可：

```
#include <xc.inc>
global powerup,start
psect powerup,class=CODE,delta=1,reloc=2
powerup:
bsf NVMCON1, 7; From errata document DS80000712B
goto start
end
```

再次感謝大家的助！！！！