

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F877使用方法[驅動方式]

Subject: Re: PIC16F877使用方法[驅動方式]

作者: timijk

2018年04月28日 16:27:01

要用 digital I/O, 相對應的 ANSEL ANSELH 要設為 0 (因 reset 值為1)

另外 程式習慣上是像

```
void main(void)
{
    setup(); // or init(); //初始化

    while(1) loop(); //迴圈
}
```