

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F877使用方法[驅動方式]

Subject: Re: PIC16F877使用方法[驅動方式]

作者: timijk

2018年04月29日 22:36:28

你可能要注意一下 你到底是用 877 還是 887

我看你 include pic16f887.h 我以為是 887, 你如果是用 877 你的 include 檔 要改一下

877 則不用 ANSEL , ANSELH 而是用

```
ADCON1 = 0x06; //ALL digital I/O
```

還有你那 _CONFIG1 要改成 _CONFIG

_MCLRE_ON 也不用