

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [PIC16F877使用方法\[驅動方式\]](#)

Subject: [Re: PIC16F877使用方法\[驅動方式\]](#)

作者: Cnyntg927

2018年04月29日 23:36:27

我是用877原來我include錯檔案，難怪都怪怪的，但這樣還是不能run編譯器沒問題了。

我現在的程式碼是這樣子的

```
-----
#include<pic16f877.h>
#include<stdint.h>
static __code char __at (_CONFIG) configword1=_FOSC_HS & _WDT_OFF ;
//__code char __at (_CONFIG2) configword2=_BOR40V;
void delay_ms(unsigned int a);
void _sdcc_gsinit_startup(void)
{
    __asm pagesel _main __endasm;
    __asm goto _main __endasm;
}
int b=1000;
void main(void)
{
    ADCON1=0x06;
    TRISA=0x00;
    TRISB=0x00;
    while(1)
    {
        PORTA=0x00;
        delay_ms(200);
        PORTA=0xFF;
        delay_ms(200);
    }
}
void delay_ms(unsigned int a)
{
    volatile int delay_ms_flag=0;
    for(;a!=0;)
    {
        if(delay_ms_flag==0)
        {
            for(int i=0;i<=4000;i++)
                delay_ms_flag=1;
        }
        else
        {
            a--;
        }
    }
}
```

```
    delay_ms_flag=0;  
  }  
  }  
}
```

但依舊不能動作 我有嘗試IO可以點亮 但我希望他可以動作閃燈