

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: Rs232 uart buffer 資料擷取

Subject: Re: Rs232 uart buffer 資料擷取

作者: kckckcrt

2018年07月08日 03:46:11

define BUFFER_SIZE設定為8，一開始送77 88 99 11 buffer[1],buffer[2]可以讀到88 99,但如果改送11 22 33 44，要連續送兩次buffer[1],buffer[2]才會變成 22 33