

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: 16F18323 bootloader

Subject: Re: 16F18323 bootloader

作者: Rxian

2018年07月31日 09:06:09

引用:

GodBlessU 寫道:

因為檔案超過1MBytes, 無法附加檔案到論壇. 您可以下載下面連結的Bootloader Generator的Lab Manual的步驟來實作.

<https://microchip.box.com/s/dy36mpexivjy6p9p7bg9zwwl7q7v0k2s>

Lab Manual所使用的IC是PIC16F18855(14KBytes), 您所使用的IC是PIC16F18323(3.5KBytes).

如果您的XC8 compiler是Free mode的話, UART bootloader code大概是使用0x420words左右(2KBytes), Lab Manual裡面的Bootloader project的ROM Range要設0-4FF(words), 而Application project的code offset要設0x500.

p.s.: 或是您可以將錯誤訊息截圖, 這樣比較好知道看問題.

謝謝GodBlessU回覆

那個網址我沒有帳號, 進不去

可以麻煩您傳email給我嗎?

[roger840815@gmail.com](mailto:roger840815@gmail.com)