

您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: #include <18F45k22.h>一直會自動重開

Subject: Re: #include <18F45k22.h>一直會自動重開

作者: xb314822

2018年09月27日 08:19:34

```
"setup_wdt(WDT_ON|WDT_8S);"
```

這個語法怪怪的，建議你先設時間再設定開啟，另外，WDT_8S參數我在其內部資料沒有看到這個參數，請使用CSS提供列舉的正確參數值WDT_TIMES_8192或是其他，不然可能根本是沒有設定成8秒