

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: [PIC16F1459] 關閉LVP ?

Subject: Re: [PIC16F1459] 關閉LVP ?

作者: Ryang

2019年01月18日 13:31:55

一般 PIC16F1xxx 的元件，LVP 的設定是在元件的 Configuration Words 裡設定。

但相對的燒錄器也要設定 開啟/關閉 燒錄工具的 LVP 弁端C這是要與元件的設定相同。

在 "Project Properties" 下點選燒錄工具 (PK3)，接著在 PK3 選向下"Program Options" 弁鈹龠絡
快茺醴麁0否要用 Low Voltge Programming 的弁端C

一般的在 PIC16F1xxx 的燒錄腳位會只有一組，這一組通常都支援 LVP 或高壓燒錄兩種弁端C就看你的元件的 Config. 的設定及燒錄工具的同步設定。