

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: pic18F66k80 ECAN應用](#)

[Subject: pic18F66k80 ECAN應用](#)

作者: blue_sky82

2019年03月22日 14:16:53

pic18F66k80 CAN設定後，在CAN Bus上沒有看到訊號。

MCU輸出的地方用示波器量測波形，(供5V)上電後維持5V電壓。

請問一下設定有錯誤嗎？

```
void InitECAN(void)
{
    // Enter CAN module into config mode
    CANCON = 0x80;    //REQOP<2:0>=100
    while(!(CANSTATbits.OPMODE ==0x04));

    // Enter CAN module into Mode 0
    ECANCON = 0x00;

    // Initialize CAN Timing
    // 16Mhz 250 Kbps
    BRGCON1 = ECAN_SJW << 6;
    BRGCON1 |= ECAN_BRP;    //BRGCON1 = 0x84; //1000 0100

    BRGCON2 = ECAN_PHSEG1 << 3;
    BRGCON2 |= ECAN_PROPSEG;    //BRGCON2 = 0x19; //0001 1001

    BRGCON3 = ECAN_PHSEG2;    //BRGCON3 = 0x03; //0000 0011

    // Initialize Receive Masks
    // The first mask is used that accepts all SIDs and no EIDs
    RXM0EIDH = 0x00;    //
    RXM0EIDL = 0x00;
    RXM0SIDH = 0xFF;    // Standard ID FILTER
    RXM0SIDL = 0xE0;

    // The second mask is used to ignore all SIDs and EIDs
    RXM1EIDH = 0x00;    // 0's for EID and SID
    RXM1EIDL = 0x00;
    RXM1SIDH = 0xFF;
    RXM1SIDL = 0xE0;

    // Enable Filters
    // Only using two filters
    RXFCON0 = 0x03;    //Disable all
```

```
RXFCON1 = 0x00;    //Disable all

// Initialize Receive Filters
// Filter 0 = 0x196
// Filter 1 = 0x19E

RXF0EIDH = 0x00;
RXF0EIDL = 0x00;
RXF0SIDH = 0x32;
RXF0SIDL = 0xC0;

RXF2EIDH = 0x00;
RXF2EIDL = 0x00;
RXF2SIDH = 0x33;
RXF2SIDL = 0xC0;

// Enter CAN module into normal mode
CANCON = 0x00;
while(CANSTATbits.OPMODE==0x00);

// Set Receive Mode for buffers
RXB0CON = 0x00;
RXB1CON = 0x00;

}
```