



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: 為ISR預留空間並設寫入保護

Subject: Re: 為ISR預留空間並設寫入保護

作者: Ryang

2017年09月14日 14:07:45

1. 程式開始先寫 ISR 並指定 org 0x0004

```
org 0x00
goto Start
org 0x04
isr routine
:
:
org 0x200
Start 主程式
```

這樣 ISR 就會在 0x04 以後的空間。

因為後面的程式被指定在 0x200 以後的位址，所以組譯後也都會在 0x200 以後的位址。

2. 修改 pic16F1937-g.lkr 檔

將 lkr 當做適當的修改。將 0x0000 ~ 0x01ff 做保護，這樣組譯時就會避開這段區間。但用 org 指定的位址則不受影響。

LIBPATH .

```
CODEPAGE  NAME=Userpage  START=0x00          END=0x1FF  PROTECTED
CODEPAGE  NAME=page0    START=0x200        END=0x7FF
CODEPAGE  NAME=page1    START=0x800        END=0xFFF
CODEPAGE  NAME=page2    START=0x1000       END=0x17FF
```